

# AQUADUR GEWEBE

Rete di rinforzo elastico per linea Aquadur

8879

30 - 04 - 2020

## DESCRIZIONE

Rete speciale d'armatura per facciate cavillate utilizzabile esclusivamente con Aquadur Grundfuller

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rinforza la resistenza alla fessurazione nel sistema Aquadur
- Proprietà antiscivolo
- Flessibile e resistente alle pieghe
- Elevate proprietà elastiche

## COLORE

Rete di colore bianco

## BRILLANTEZZA

-

## DATI PRINCIPALI

Allungamento alla rottura	6,30 mm
Resistenza alla trazione	6,80 N / mm
Grammatura	65 g / m <sup>2</sup>
Spessore	0,28 mm

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Sigma Unigrund S	Solvente	Incolore	Per supporti sfarinanti
Sigmafix Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Sigma Haftgrund Pigmentiert	Acqua	Pigmentato	Per supporti difficili
Sigmafix Impression	Solvente	Pigmentato	Per supporti sfarinanti

**Ciclo d'applicazione**

per lesioni più marcate e dinamiche (inferiori a 2 mm):

aprire le crepe e stuccare con Sigma Aquadur Fugenmasse o Sigma Aquadur Paste, ricordandosi di applicare il fissativo anche all'interno delle fessure. Successivamente Applicare uno strato di Sigma Aquadur Grundfuller (300 ml/m<sup>2</sup>): dopo l'applicazione del primo strato annegare immediatamente la rete d'armatura Sigma Aquadur Gewebe e mascherarla totalmente con il secondo strato di Sigma Aquadur Grundfuller (600 ml/m<sup>2</sup>) operando bagnato su bagnato.

Finire con due strati di Sigma Aquadur Deckfarbe Seidenmatt.